

PRO-COL /DOCTEUR PISCINE Notes d'utilisation

Les surfaces des matériaux à coller doivent être propres.

Certains plastiques ont une finition lisse qui peut être poncée avec un papier sable 120 grains pour une meilleure adhérence.

Le produit peut s'étendre avec les doigts ou une spatule.

Pour le contenant de 30ml, si le produit est difficile à faire sortir, introduire un objet pointu pour enlever la fine pellicule protectrice.

La colle se nettoie avec un chiffon sec, jamais mouillé et elle se conserve mieux au réfrigérateur.

Pour un beau lissage du produit, tremper les doigts dans du savon à vaisselle et lisser (contour de bain par exemple).

Si possible, l'addition d'un poids sur les matériaux collés est toujours préférable.

Pour la réparation de tuyauterie, une rustine (patch) et deux colliers de serrage sont recommandés pour les canalisations qui seront soumises à une forte pression (pour une moindre pression, deux colliers de serrage en plastique suffiront).

Le durcissement du produit est rapide, cependant la prise maximum (24 kilogrammes au centimètre²) s'effectue en 24 heures.

L'utilisation d'une rustine est recommandée pour les fuites importantes, la rustine doit être de préférence ronde ou ovale (pour une déchirure d'une toile de piscine, par exemple).

La colle mastic Docteur Piscine s'emploie en milieu humide, ou sous l'eau (manipulation plus facile en eau tempérée).

Pour éviter la formation d'un bouchon à l'extrémité du tube après l'emploi, simplement y apposer une pellicule de plastique pour aliments.

Pour vos questions : infos@pro-col.ca ou voir : www.pro-col.ca